

# SPESIFIKASJONER

Objektivnavn	Objektivkonstruksjon [grupper/elementer]	Bildevinkel med kameraer i FX-format	Bildevinkel med kameraer i DX-format	Fokuserings-system <sup>1</sup>	Bildestabilisator (VR)			Antall blader i blender	Minste blender-åpning	Nærgrense [m] <sup>2,3</sup>	Største gjengivelsesforhold [x]	Vekt [g]	Dia. x lengde (utstikk fra objektivfatning) [mm]	Filterfatning [mm]	Type objektivdeksel	Solblender <sup>4</sup>	Objektivveske	
					Effekt i trinn <sup>2</sup>	VR-innstilling	Bildestabilisering på stativ											
<b>■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED VIDVINKELZOOM [s.4-6]</b>																		
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED	9/14	—	109°-61°	IF				7	22-29	0,24 (0,22) <sup>*5</sup>	1/5	460	82.5 x 87/3.2 x 3.4	77	Trykk på	HB-23 (medfølger)	CL-118 (medfølger)	
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED	7/11	—	99°-61°	IF				7	22	0,3	1/8,3	465	82.5 x 90/3.2 x 3.5	77	Trykk på	HB-23 (medfølger)	CL-S2 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	11/14	114°-84°	90°-61°	IF				9	22	0,28 <sup>*8</sup>	1/6,7	1000	98 x 131.5/3.8 x 5.2	—	Innstikk	Innebygd	CL-M3 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	12/17	107°-63°	83°-44°	IF	2,5	Normal		9	22	0,28 <sup>*9</sup>	1/4	680	82.5 x 125/3.2 x 4.9	77	Trykk på	HB-23 (medfølger)	CL-1120 (medfølger)	
AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED	10/13	104°-62°	79°-44°	IF				9	22	0,28	1/4,6	745	82.5 x 106/3.2 x 4.2	77	Trykk på	HB-23 (medfølger)	CL-76 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED	8/12	100°-63°	76°-44°	IF				7	22-29	0,28	1/5	385	83 x 95/3.3 x 3.7	77	Trykk på	HB-66 (medfølger)	CL-118 (medfølger)	
<b>■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED NORMALZOOM [s.7-11]</b>																		
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR	11/17	—	83°-18°50'	IF	3,5	Normal / Aktiv		7	22-36	0,38	1/4,6	485	72 x 85	67	Trykk på	HB-39 (medfølger)	CL-1015 (medfølger)	
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED	10/14	—	79°-28°50'	IF				9	22	0,36 <sup>*10</sup>	1/5	755	85.5 x 110.5	77	Trykk på	HB-31 (medfølger)	CL-1120 (medfølger)	
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	8/11	—	76°-28°50'		4,0	Normal		7	22-36	0,28 (0,25) <sup>*5</sup>	1/3,3 (1/2,8) <sup>*5</sup>	195	66 x 59.5	52	Trykk på	HB-69 (ekstrastryr)	CL-0815 (ekstrastryr)	
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	8/11	—	76°-28°50'		3,0	Normal		7	22-36	0,28	1/3,2	265	73 x 79.5	52	Trykk på	HB-45 (ekstrastryr)	CL-0815 (ekstrastryr)	
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II	5/7	—	76°-28°50'					7	22-38	0,28	1/3,2	205	70.5 x 74	52	Trykk på	HB-45 (ekstrastryr)	CL-0815 (ekstrastryr) <sup>*5</sup>	
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR	11/15	—	76°-15°20'	IF	3,5	Normal		7	22-38	0,45	1/5	420	76 x 89	67	Trykk på	HB-32 (medfølger)	CL-1018 (medfølger)	
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	12/17	—	76°-11°30'	IF	4,0	Normal		7	22-38	0,45	1/4,3	490	78 x 97	67	Trykk på	HB-32 (ekstrastryr)	CL-1018 (ekstrastryr)	
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II	12/16	—	76°-8°	IF	3,5	Normal / Aktiv		7	22-36	0,5	1/4,5	565	77 x 96.5	72	Trykk på	HB-35 (medfølger)	CL-1018 (medfølger)	
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR	14/19	—	76°-5°20'	IF	3,5	Normal / Aktiv		9	22-32	0,45 <sup>*11</sup>	1/3,2	830	83 x 120	77	Trykk på	HB-58 (medfølger)	CL-1120 (medfølger)	
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR	12/16	—	76°-5°20'	IF	4,0	Normal		7	22-40	0,48	1/3,4	550	78.5 x 99	67	Trykk på	HB-39 (ekstrastryr)	CL-1018 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	11/15	84°-34°20'	61°-22°50'	IF				9	22	0,38 <sup>*12</sup>	1/3,7	900	83 x 133	77	Trykk på	HB-40 (medfølger)	CL-M3 (medfølger)	
AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF	11/15	84°-28°30'	61°-18°50'	IF				9	22-32	0,5 (0,21) <sup>*7</sup>	1/5,9 (1/2) <sup>*7</sup>	545	78.5 x 82.5	72	Trykk på	HB-25 (medfølger)	CL-S2 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	11/16	84°-28°30'	61°-18°50'	IF	4,0	Normal		7	22-29	0,38	1/4,5	465	78 x 82	72	Trykk på	HB-63 (medfølger)	CL-118 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	13/17	84°-20°20'	61°-13°20'	IF	3,5	Normal / Aktiv		9	22	0,45	1/4,2	710	84 x 103.5	77	Trykk på	HB-53 (medfølger)	CL-1218 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	14/19	75°-8°10'	53°-5°20'	IF	3,5	Normal / Aktiv		9	22-38	0,5	1/3,1	800	83 x 114.5	77	Trykk på	HB-50 (medfølger)	CL-1120 (medfølger)	
<b>■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED TELEZOOM [s.12-15]</b>																		
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED	11/15	—	28°50'-8"	IF	3,0	Normal		7	22-32	1,1	1/4,4	335	73 x 99.5	52	Trykk på	HB-37 (medfølger)	CL-0918 (medfølger)	
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR	11/17	—	28°50'-5°20'		3,0	Normal		9	22-29	1,4	1/3,6	530	76.5 x 123	58	Trykk på	HB-57 (medfølger)	CL-1020 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II <sup>*13</sup>	16/21	34°20'-12°20'	22°50'-8"	IF	3,5	Normal / Aktiv		9	22	1,4	1/8,6	1540 (1460) <sup>*14</sup>	87 x 205.5	77	Trykk på	HB-48 (medfølger)	CL-M2 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR	14/20	34°20'-12°20'	22°50'-8"	IF	4,0	Normal / Aktiv		9	32	1,0	1/3,6	850	78 x 178.5	67	Trykk på	HB-60 (medfølger)	CL-1225 (medfølger)	
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED	12/17	34°20'-8°10'	22°50'-5°20'	IF	2,5	Normal / Aktiv		9	32-40	1,5	1/4	745	80 x 143.5	67	Trykk på	HB-36 (medfølger)	CL-1022 (medfølger)	
AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <sup>*13</sup>	11/16	30°10'-12°20'	20°-8"					9	22	1,8 (1,5) <sup>*6</sup>	1/7,1 (1/5,9) <sup>*6</sup>	1300	87 x 187	77	Trykk på	HB-7 (ekstrastryr)	CL-43A (medfølger)	
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR <sup>*13</sup>	12/20	30°10'-6°10'	20°-4"	IF	4,0	Normal / Aktiv	√	9	32-40	1,75 (1,5) <sup>*5</sup>	1/5,7 (1/5,1) <sup>*5</sup>	1570	95.5 x 203	77	Trykk på	HB-65 (medfølger)	CL-M2 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II	17/24	12°20'-6°10'	8°-4"	IF	3,0	Normal / Aktiv	√	9	32	2 (1,95) <sup>*5</sup>	1/3,7 (1/3,6) <sup>*5</sup>	3360	124 x 365.5	52	Innstikk	HK-30 (medfølger)	CL-L2 (medfølger)	
<b>■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED FAST BRENNVIDDE [s.16-23]</b>																		
AF Nikkor 14mm f/2.8D ED	12/14	114°	90°	RF				7	22	0,2	1/6,7	670	87 x 86.5		Gelatinfilter	Innstikk	Innebygd	CL-S2 (medfølger)
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	11/13	94°	70°	RF				7	16	0,2	1/4,3	355	82.5 x 80.5	77	Trykk på	HB-72 (medfølger)	CL-1015 (medfølger)	
AF Nikkor 20mm f/2.8D <sup>*16</sup>	9/12	94°	70°					7	22	0,25	1/8,3	270	69 x 42.5	62	Trykk på	HB-4 (ekstrastryr)	CL-S2 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	10/12	84°	61°	RF				9	16	0,25	1/5,6	620	83 x 88.5	77	Trykk på	HB-51 (medfølger)	CL-1118 (medfølger)	
AF Nikkor 24mm f/2.8D <sup>*16</sup>	9/9	84°	61°					7	22	0,3	1/8,9	270	64.5 x 46	52	Trykk på	HN-1 (ekstrastryr)	CL-0715 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G	9/11	75°	53°	RF				7	16	0,25	1/4,6	330	73 x 80.5	67	Trykk på	HB-64 (medfølger)	CL-0915 (medfølger)	
AF Nikkor 28mm f/2.8D	6/6	74°	53°					7	22	0,25	1/5,6	205	65 x 44.5	52	Trykk på	HN-2 (ekstrastryr)	CL-0715 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	7/10	63°	44°	RF				9	16	0,3	1/5	600	83 x 89.5	67	Trykk på	HB-59 (medfølger)	CL-1118 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED	8/11	63°	44°	RF				7	16	0,25	1/4,1	305	72 x 71.5	58	Trykk på	HB-70 (medfølger)	CL-0915 (medfølger)	
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G	6/8	—	44°	RF				7	22	0,3	1/6,1	200	70 x 52.5	52	Trykk på	HB-46 (medfølger)	CL-0913 (medfølger)	
AF Nikkor 35mm f/2D	5/6	62°	44°					7	22	0,25	1/4,2	205	64.5 x 43.5	52	Trykk på	HN-3 (ekstrastryr)	CL-0715 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	7/8	46°	31°30'					9	16	0,45	1/6,8	280	73.5 x 54	58	Trykk på	HB-47 (medfølger)	CL-1013 (medfølger)	
AF Nikkor 50mm f/1.4D	6/7	46°	31°30'					7	16	0,45	1/6,8	230	64.5 x 42.5	52	Trykk på	HR-2 (ekstrastryr)	CL-0715 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)	6/7	47°	31°30'					7	16	0,45	1/6,7	190	73 x 52.5	58	Trykk på	HB-47 (medfølger)	CL-1013 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G	6/7	47°	31°30'					7	16	0,45	1/6,7	185	72 x 52.5	58	Trykk på	HB-47 (medfølger)	CL-1013 (medfølger)	
AF Nikkor 50mm f/1.8D	5/6	46°	31°30'					7	22	0,45	1/6,6	155	63.5 x 39	52	Trykk på	HR-2 (ekstrastryr)	CL-0715 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G	6/9	40°50'	27°20'					9	16	0,58	1/8	385	85 x 70	72	Trykk på	HB-68 (medfølger)	CL-1015 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	9/10	28°30'	18°50'	IF				9	16	0,85	1/8,3	595	86.5 x 84	77	Trykk på	HB-55 (medfølger)	CL-1118 (medfølger)	
AF Nikkor 85mm f/1.4D IF	8/9	28°30'	18°50'	IF				9	16	0,85	1/8,8	550	80 x 72.5	77	Trykk på	HB-31 (medfølger)	CL-0915 (ekstrastryr)	
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	9/9	28°30'	18°50'	IF				7	16	0,8	1/8,1	350	80 x 73	67	Trykk på	HB-62 (medfølger)	CL-1015 (medfølger)	
AF DC-Nikkor 105mm f/2D	6/6	23°20'	15°20'	RF				9	16	0,9	1/7,7	620	79 x 111	72	Trykk på	Innebygd	CL-38 (ekstrastryr)	
AF DC-Nikkor 135mm f/2D	6/7	18°	12°	RF				9	16	1,1	1/7,1	815	79 x 120	72	Trykk på	Innebygd	CL-38 (ekstrastryr)	
AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED	6/8	13°40'	9°	IF				9	22	1,5	1/6,6	760	78.5 x 144	72	Trykk på	Innebygd	CL-38 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II <sup>*13</sup>	9/13	12°20'	8°	IF	3,0	Normal / Aktiv	√	9	22	1,9	1/8,1	2930	124 x 203.5	52	Innstikk	HK-31 (medfølger)	CL-L1 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II <sup>*13</sup>	8/11	8°10'	5°20'	IF	3,0	Normal / Aktiv	√	9	22	2,3 (2,2) <sup>*5</sup>	1/6,4 (1/6,1) <sup>*5</sup>	2900	124 x 267.5	52	Innstikk	HK-30 (medfølger)	CL-L1 (medfølger)	
AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED (svart, lysegrå) <sup>*13</sup>	6/10	8°10'	5°20'	IF				9	32	1,45	1/3,7	1440 (1300) <sup>*14</sup>	90 x 222.5	77	Trykk på	Innebygd	CL-M2 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR <sup>*13</sup>	12/16	6°10'	4°	IF	4,0	Normal / Sport	√	9	22	2,6	1/5,9	3800	159.5 x 358	40.5	Trykk på	HK-38 (medfølger)	CT-405 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR <sup>*13</sup>	11/14	5°	3°10'	IF	3,0	Normal / Stativ	√	9	22	4,0 (3,85) <sup>*5</sup>	1/6,9 (1/6,6) <sup>*5</sup>	3880	139.5 x 391	52	Innstikk	HK-34 (medfølger)	CT-504 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR <sup>*13</sup>	12/15	4°10'	2°40'	IF	2,5	Normal / Stativ	√	9	22	5,0 (4,8) <sup>*5</sup>	1/7,4 (1/7,1) <sup>*5</sup>	5060	166 x 445	52	Innstikk	HK-35 (medfølger)	CT-607 (medfølger)	
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR <sup>*13</sup>	13/																	